



# LINTERNA DESTROYER **PERSONAL** (1000 LM)

Cod: 12-132




## Nombre y Partes:




## Al recibir su Linterna Destroyer Personal (1000 Lm)

- Revise el contenido del paquete.
  - Linterna Destroyer Personal (1000 Lm)
  - Tapa del extremo con sirena y batería incluida
  - Batería de ion de litio recargable 18650
  - Adaptador 16V/1A CA100V-240V
  - Correa
- Retire el aislante de la batería. Confirme que el polo positivo de la batería esté insertado primero.




- Cambie la batería. Abra la cubierta a prueba de agua para poder ver el enchufe recargable. Enchufe el adaptador y cargue la batería hasta que el indicador se ilumine de color verde.
  - Tiempo de carga de la batería agotada: 3 horas
  - Frecuencia de carga de la batería cuando no está en uso: cada tres meses
  - Protección incorporada para sobrecarga: sí



#### 4. Colocar extremo con sirena opcional

I. Tire de la cuerda conectada a la sirena para probar. Vuelva a presionar la perilla para silenciarla.

II. Partes de la sirena




#### 5. Instrucciones para reemplazar la batería de la sirena

I. Desatornille la parte inferior y retire la sirena, el anillo conductor y el soporte de la batería.

II. Reemplace por dos baterías CR2032

III. Coloque el extremo positivo de la batería hacia abajo en el soporte de la batería

IV. Reemplace el soporte de la batería, el anillo de metal y la sirena. Atornille el extremo y pruebe la sirena.



#### 6. Pruebe la su Linterna Destroyer Personal (1000 Lm).

Para activar la unidad, presione el botón de encendido durante un segundo. Suelte el botón para mantener encendida la unidad. Presione nuevamente para apagarla. Si presiona de manera continua durante 10 segundos también se apagará la unidad.